

Schwenk- und Neigewandhalter L

(VESA MIS-E)

Artikelnummer: (schwarz) 1008079, (weiß/RAL*) 1008080

Der Schwenk- und Neigewandhalter L dient der Befestigung eines FO 12 oder FO 15 Lautsprechers an einer Wand. Der Lautsprecher ist mit dem Schwenk- und Neigewandhalter stufenlos horizontal drehbar und kann in 10° Schritten von 0° bis 30° vertikal geneigt werden.

Befestigt wird der Schwenk- und Neigewandhalter S über das VESA-Lochbild (MIS-E) auf der Rückseite des Lautsprechers.





Technische Änderungen vorbehalten
Copyrights 2023 Music & Sales GmbH
09/2023