

Schwenk- und Neigewandhalter S

(VESA MIS-D)

Artikelnummer: (schwarz) 1008077, (weiß/RAL*) 1008078

Mit dem Schwenk- und Neigewandhalter S (VESA MIS-D) kann ein FO 5, FO 8 oder FO 10 Lautsprecher an einer Wand befestigt werden. Der Lautsprecher ist mitsamt des Schwenk- und Neigehalters stufenlos horizontal drehbar und kann in 10°-Schritten von 0° bis 30° vertikal geneigt werden.

Befestigt wird der Schwenk- und Neigewandhalter S über das VESA-Lochbild (MIS-D) auf der Rückseite des Lautsprechers.



